EnGIS Technologies, Inc.

Navigation

Benutzerhandbuch: Europa

Version 1.15

INHALT

1. Verbindung zu Ihrem Smartphone herstellen 4

Wie BringGo funktioniert 4

iPhone-Benutzer 5

Android Smartphone-Benutzer 6

2. Erste Schritte 7

Navigationsanwendung 7

Warnmeldung 7

Ihren Standort über GPS ermitteln 8

Funktionen des Kartenbildschirms – Fahranweisungsmodi 10

Mehrere Routen 11

3. Menü 12

4. Eine Route planen 13

Adresse 13

Querstraßen / Kreuzungen finden 16

Alle Suchoptionen 17

Einzeilen-Adresse 18

Sonderziel 19

Favoriten 24

Letzte Ziele 25

Zuhause / Büro 26

Aktueller Standort 27

Koordinaten 29

Kartenansicht 31

5. Anweisungen während der Fahrt 32

Spurführung 33

Straßenschilder 33

Kreuzungs-Split-Modus 34

Turn-By-Turn (TBT) 36

Abbiegeliste 36

Gerät ausschalten, bevor das Ziel erreicht wurde 37

6. Ihre Route verwalten 38
Route erstellen 39
Route bearbeiten 41
Umleitung 42
Routenübersicht 44
7. Verkehr 45
Status der Verbindung zum Verkehrsinformationsdienst 45
Verkehrsereignisse auf der Route 47
Verkehrskarte 48
Verkehrsfluss 49
Verkehrsdetails 50
Verkehrsliste 52
Verkehrsereignisklassen 53
Verkehrseinstellungen 54
8. ECO 56
Reichweitenprognose* 56
Kraftstoffstatus* 57
9. Einstellungen 58
Display-Einstellungen 59
Zielführungseinstellungen 64
Fahrzeugeinstellung 70
Routenplanungsoptionen 71
Zuhause und Büro 72
Verkehrseinstellungen 72
Navigation beenden 73
10. Wechsel zwischen den Apps für West- und Osteuropa 74
11. Benutzerinformationen und Vorsichtsmaßnahmen 75
12. Urheberrecht 77
13. Kontakt 78

1. Verbindung zu Ihrem Smartphone herstellen

Wie BringGo funktioniert

BringGo ist eine Verbindungsnavigationslösung. Verbundene Navigation bedeutet, dass Ihr Smartphone mit dem Infotainment-Gerät verbunden sein muss, damit es funktionieren kann.



Schritt 1: Laden Sie die BringGo-App für Ihre Region aus dem Apple App Store oder einem Android App Store herunter.

Schritt 2: Installieren Sie die BringGo-App auf Ihrem Smartphone.

Schritt 3: Laden Sie die Karten herunter, die Sie verwenden möchten, und installieren Sie diese.

Schritt 4: Verbinden Sie Ihr Smartphone mit dem Infotainment-Gerät. Verwenden Sie hierbei Bluetooth für ein Android-Smartphone oder USB für iPhones.

Schritt 5: Tippen Sie auf [APPS] oder [SMARTPHONE-LINK], und tippen Sie anschließend auf das jeweilige [BRINGGO]-Symbol, um den Navigationsdienst zu starten.

Sie können bestimmen, welche Apps auf diesem Bildschirm angezeigt werden sollen, indem Sie diese unter [EINSTELLUNGEN] auswählen.

Versuchen Sie bitte, es zu vermeiden, andere Apps auf dem Smartphone zu verwenden, während die BringGo-App läuft. Wenn Sie andere Apps auf dem Smartphone nutzen, während die BringGo-App läuft, kann dies zu Verbindungsproblemen zwischen dem Smartphone und dem Infotainment-Gerät führen.

iPhone-Benutzer

Bitte lesen Sie sich den folgenden Abschnitt durch, wenn Sie ein iPhone verwenden.

Schritt 1: Laden Sie die BringGo-App für Ihre Region aus dem Apple App Store herunter.

Schritt 2: Installieren Sie die BringGo-App auf Ihrem iPhone.

Schritt 3: Starten Sie die App, und schalten Sie die Standortdienste ein. Nähere Informationen über Standortdienste finden Sie im Abschnitt **IHREN STANDORT ÜBER GPS ERMITTELN**

Schritt 4: Wählen Sie die Karten aus, die Sie herunterladen und installieren möchten.

Schritt 5: Verbinden Sie Ihr iPhone über ein iPhone-USB-Kabel mit dem Gerät.

Schritt 6: Tippen Sie auf [APPS] oder [SMARTPHONE-LINK], und tippen Sie anschließend auf das jeweilige [BRINGGO]-Symbol, um den Navigationsdienst zu starten.

Android Smartphone-Benutzer

Bitte lesen Sie sich den folgenden Abschnitt durch, wenn Sie ein Android-Smartphone verwenden.

Schritt 1: Laden Sie die BringGo-App für Ihre Region aus einem Android App Store herunter.

Schritt 2: Installieren Sie die BringGo-App auf Ihrem Android-Smartphone.

Schritt 3: Starten Sie die App, und schalten Sie die Standortdienste ein. Nähere Informationen über Standortdienste finden Sie im Abschnitt **IHREN STANDORT ÜBER GPS ERMITTELN**

Schritt 4: Wählen Sie die Karten aus, die Sie herunterladen und installieren möchten.

Schritt 5: Schalten Sie an Ihrem Smartphone Bluetooth ein.

Schritt 6: Gehen Sie auf dem Gerät zu [EINSTELLUNGEN] > [VERBINDUNGSEINSTELLUNGEN] > [BLUETOOTH-EINSTELLUNGEN] > [GERÄT PAAREN] > [BLUETOOTH-GERÄT SUCHEN].

Schritt 7: Nach einem kurzen Augenblick wird Ihr Android-Smartphone in der Liste angezeigt. Tippen Sie auf den Namen des Smartphones, und akzeptieren Sie anschließend die Paarungsanfragen, um die Verbindung herzustellen.

Schritt 8: Tippen Sie im Hauptmenü des Infotainment-Geräts auf [APPS] oder [SMARTPHONE-LINK], und tippen Sie anschließend auf das jeweilige [BRINGGO]-Symbol, um den Navigationsdienst zu starten.

Wenn das Infotainment-Gerät das Bluetooth-fähige Telefon nicht finden kann, stellen Sie bitte sicher, dass in den Bluetooth-Einstellungen Ihres Telefons der Erkennungsmodus eingeschaltet ist.

2. Erste Schritte

Navigationsanwendung

Um die Navigation zu starten, tippen Sie einfach auf ihrem MyLink Infotainment-Gerät auf das [BRINGGO]-Navigationssymbol.

Warnmeldung



Sobald die Navigation beginnt, wird die oben abgebildete Warnmeldung angezeigt. Sie müssen den Sicherheitsbedingungen zustimmen, und die Navigationsanwendung verwenden zu können.

Wenn Sie das Feld „Autom. OK“ markieren, verschwindet die Warnmeldung beim nächsten Start der Navigationsanwendung automatisch nach ein paar Sekunden.

Ihren Standort über GPS ermitteln

Standortdienste

Damit die Navigationsanwendung funktionieren kann, müssen Sie es BringGo erlauben, die Standortdienste Ihres Telefon zu verwenden.

Gehen Sie folgendermaßen vor, um auf die Standortdienste Ihres Telefons zuzugreifen und diese zu aktivieren:

- **iPhone:**

  [EINSTELLUNGEN] > [DATENSCHUTZ] > [STANDORTDIENSTE] = EIN

- **Android-Smartphone:**

  [EINSTELLUNGEN] > [STANDORTDIENSTE] > [GPS-SATELLITEN VERWENDEN] = EIN

GPS

Die Navigationsanwendung bestimmt Ihre aktuelle Position in der Karte automatisch, indem sie GPS-Signale von Ihrem Smartphone empfängt. Wenn Sie die Navigationsanwendung erstmalig starten, kann es mehrere Minuten dauern, bis Ihre GPS-Position ermittelt und Ihr aktueller Standort in der Karte angezeigt wird.

Wenn die Navigationsanwendung GPS-Signale nicht korrekt empfängt, könnte es eine Weile dauern, bis Ihr aktueller Standort ermittelt wurde. Nähere Informationen über GPS finden Sie im Abschnitt **Benutzerinformationen und Vorsichtsmaßnahmen**

	Gutes Signal
	Schwaches Signal
	Kein Signal

Sie können auf das GPS-Symbol in der Hauptkarte tippen, um den GPS-Status zu überprüfen.

Funktionen des Kartenbildschirms – Fahranweisungsmodi

1	Schaltfläche „Zurück“.	**11**	Voraussichtliche Ankunftszeit und verbleibende Fahrtdauer.
2	Kompass: Tippen Sie auf dieses Symbol, um den Kartenanzeigemodus zu ändern und zwischen Fahrtrichtung oben, Norden oben oder der 3-D Ansicht zu wechseln.	**12**	Erste Fahranweisung: gibt die Richtung für den nächsten Abbiegevorgang an.
3	GPS (Tippen Sie hierauf, um zum GPS-Bildschirm zu gelangen).	**13**	Kraftstoffwarnanzeige*
4	Heranzoomen (+) / Herauszoomen (-).	**14**	Geschwindigkeitsbegrenzung.
5	Verkehrsleiste.	**15**	Zweite Fahranweisung.
6	Symbol für Verkehrsstatus.	**16**	Sprachanweisung wiederholen.
7	Maßstab der Karte.	**17**	Sprachanweisungen Ein/Aus.
8	Menütaste.	**18**	Der Name der nächsten Straße, in die Sie abbiegen müssen.
9	Verbleibende Entfernung und gesamte Entfernung.	**19**	Spurführung.
10	Aktueller Straßenname / Ziel.		

** Beachten Sie bitte, dass diese Funktion nur für bestimmte Fahrzeugmodelle verfügbar ist.*

Mehrere Routen

Wenn diese Funktion aktiviert ist, wird der Bildschirm für die Auswahl mehrerer Routen jedes Mal angezeigt, wenn Sie ein neues Ziel einstellen. Der Bildschirm für die Auswahl verschiedener Routen kann über [MENÜ] > [EINSTELLUNGEN] > [ZIELFÜHRUNGSEINSTELLUNGEN] > [MEHRERE ROUTEN ANZEIGEN] ein- und ausgeschaltet werden.

1	Zieladresse.	**5**	Tippen Sie, nachdem Sie den Routentyp ausgewählt haben, auf die Schaltfläche [WEITER], um die Zielführung unter Verwendung dieses Routentyps zu beginnen.
2	Farbcodierte Karte der Routentypen.	**6**	Standortliste für die nächstgelegenen Tankstellen.
3	Vermeidungsoptionen.	**7**	Kraftstoffanzeige für den Routentyp* (Grün = Kraftstoff ausreichend).
4	Geschätzte Reichweite des Fahrzeugs*	**8**	Kraftstoffanzeige für den Routentyp* (Rot = Kraftstoff nicht ausreichend).

* Beachten Sie bitte, dass diese Funktion nur für bestimmte Fahrzeugmodelle verfügbar ist.

Routentyp : Hier haben Sie die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Optionen für die Routenführung zu wählen: kürzeste Dauer, kürzeste Distanz oder ECO-Route.

Bitte beachten Sie, dass es sich bei der voraussichtlichen Ankunftszeit und den Entfernungen nur um Schätzungen handelt und dass diese falsch sein können.

3. Menü

Sie können auf das Hauptmenü zugreifen, indem Sie auf dem Kartenbildschirm auf die Schaltfläche [MENÜ] tippen.

Über das Hauptmenü können Sie auf alle Suchoptionen zugreifen, sowie auf das Routenmanagement, Verkehrsinformationen, ECO und Einstellungen.

4. Eine Route planen

Adresse

Adresse

Tippen sie im Hauptmenü auf die Schaltfläche [ADRESSE], um eine Route zu planen, indem Sie eine Adresse eingeben.

1. Wählen Sie in der Menüanzeige die Option „Adresse“ aus.

2. Wählen Sie das gewünschte Land aus. Standardmäßig wird das Land von Ihrem aktuellen Standort abgeleitet. Für nachfolgende Suchen wird jeweils der zuletzt verwendete Landes- und Städtename angezeigt. Wenn Sie das Land ändern möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche „Ländername“.

3. Suchen Sie nach einem Städtenamen oder einer Postleitzahl, indem Sie Buchstaben eingeben. Wählen Sie anschließend die gewünschte Stadt in der Ergebnisliste aus.

4. Suchen Sie nach einem Straßennamen, indem Sie Buchstaben eingeben und die gewünschte Straße dann aus der Ergebnisliste auswählen.

5. Tippen Sie die Hausnummer ein, oder wählen Sie eine Querstraße aus, und tippen Sie anschließend auf die Schaltfläche [WEITER].

Sie können eine Querstraße (Kreuzung) auswählen, indem Sie einfach auf das Tastatursymbol tippen, um die Tastatur auszublenden

und die Schaltfläche für Querstraßen aufzurufen.

Weitere Informationen über das Ein- und Ausblenden der Tastatur finden Sie weiter unten.

6. Bestätigen Sie den Städte- und Straßennamen am oberen Rand des Bildschirms, und achten Sie auf die angezeigte Karte des Standorts. Tippen Sie auf [Los], wenn Sie die Route zu diesem Standort direkt ermitteln möchten.



Tastatur ausblenden/anzeigen: Die Tastatur kann während der Adresseingabe jederzeit ausgeblendet oder angezeigt werden. Sie können die Tastatur beispielsweise ausblenden, wenn Sie alle Elemente der Ergebnisliste sehen möchten. Tippen Sie einfach in der oberen rechten Ecke des Bildschirms auf das Tastatursymbol, oder tippen Sie alternativ hierzu irgendwo auf den sichtbaren Bereich der Ergebnisliste.

Tastatursprache: Sie können die Sprache Ihrer Tastatur ändern, indem Sie auf das Weltsymbol rechts neben der Leertaste tippen. So können Sie diakritische Zeichen und Sonderzeichen für Ihre gewählte Sprache eingeben, wie beispielsweise ä, ü, ö, etc.

Querstraßen / Kreuzungen finden

Siehe Eine oben.

Tippen Sie beim Schritt für die Eingabe der **Hausnummer** einfach auf das Tastatursymbol, um die Tastatur zu minimieren.

Die Schaltfläche **Kreuzung** wird jetzt in der unteren linken Ecke des Bildschirms angezeigt. Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um eine Liste der Querstraßen aufzurufen.



Es wird eine Liste der Straßen angezeigt die Ihre gewählte Straße kreuzen. Über die Steuerungsschaltflächen auf der rechten Seite können Sie in dieser Liste nach oben und unten blättern.



Alle Suchoptionen

EINZEILEN-ADRESSE	Suche durch Eingabe einer Adresse in eine einzige Zeile.
ADRESSE	Suche durch schrittweise Eingabe einer Adresse: Stadt > Straße > Hausnummer.
LETZTE ZIELE	Anzeige einer Liste zuvor gesuchter Standorte.
FAVORITEN	Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um auf Ihre bevorzugten Standorte zuzugreifen oder diese zu verwalten.
SONDERZIEL	Suche nach einem Sonderziel, beispielsweise nach einem Restaurant oder einem Hotel.
ZUHAUSE / BÜRO	Führung zu Ihrer Heim- oder Büroadresse.
AKTUELLER STANDORT	Details über ihren aktuellen Standort anzeigen (hierfür ist ein funktionierendes GPS-Signal erforderlich).
KOORDINATEN	Eingabe eines Ziels anhand von Koordinaten.

Einzeilen-Adresse

Einzeilen-Adresse	Suche durch Eingabe einer Adresse in eine einzige Zeile.

Sie können nach einer Adresse suchen, indem Sie diese vollständig oder teilweise eingeben.



Nachdem Sie die Adresse eingegeben haben, tippen Sie einfach auf die Schaltfläche [WEITER], um die Suchergebnisse anzuzeigen.

Wenn Sie sich dafür entscheiden, die Google-Suchoption zu verwenden, achten Sie bitte darauf, dass hierdurch eine Verbindung zum Internet hergestellt wird und dass somit Gebühren für die Datenkommunikation anfallen können.

Sonderziel

Sonderziel

Tippen Sie im Hauptmenü auf das Symbol [SONDERZIEL], um nach Sonderzielen zu suchen.

Sie können anhand verschiedener Suchmethoden nach einem Sonderziel suchen:

<table>
<tr>
<td>Nach Kategorie

Tippen Sie auf die Schaltfläche [SONDERZIEL-KATEGORIE]</td>
<td>Nach Name des Sonderziels
 

Tippen Sie auf die Schaltfläche [SONDERZIEL-NAME]</td>
</tr>
<tr>
<td>Nach Stadt

Tippen Sie auf die Schaltfläche [SONDERZIEL IN DER STADT]</td>
<td>Nach Telefonnummer

Tippen Sie auf die Schaltfläche [TELEFON-NR.]</td>
</tr>
</table>

Suche nach Kategorie:

Tippen Sie auf die Schaltfläche [KATEGORIE].

Über die Sonderziel-Kategoriesuche können Sie nach Sonderzielen in der Nähe Ihres aktuellen Standorts suchen. Wählen Sie zunächst einfach die Kategorie aus, die Sie verwenden möchten, beispielsweise „Kraftstoff & Auto“, und wählen Sie anschließend ein Sonderziel aus der angezeigten Ergebnisliste aus. Die Entfernung zum Sonderziel und die entsprechende Richtung werden auf der linken Seite angezeigt.

Sie können die Ergebnisse nach Entfernung oder alphabetisch sortieren.



Sonderziel-Kategorien haben Unterkategorien, die Ihnen dabei helfen, Ihre Suche besser einzugrenzen. Tippen Sie einfach auf die Unterkategorie, nach der Sie suchen möchten, oder wählen Sie als Alternative hierzu die Option „ALLE...“ im oberen Bereich der Liste aus, um innerhalb aller aufgeführten Unterkategorien zu suchen.

Suche nach Sonderziel-Name:

Tippen Sie auf die Schaltfläche [NAME].

Anfänglich ist der Name des zuvor gesuchten Bundeslandes bzw. der zuvor gesuchten Stadt ausgewählt. Wenn Sie das Bundesland oder die Stadt ändern möchten, tippen Sie jeweils auf die Schaltfläche „Bundesland“ oder „Stadt“.

Geben Sie den Namen des Sonderziels ein, nach dem Sie suchen möchten, und tippen Sie anschließend auf die Schaltfläche [WEITER]. Hierdurch wird eine Liste mit Namen von Sonderzielen aufgerufen, die den von Ihnen eingegebenen Buchstaben entsprechen. Wählen Sie einen der gesuchten Sonderziel-Namen aus. Eine Liste mit Sonderzielen wird angezeigt. Wählen Sie eines aus, und tippen Sie anschließend auf die Schaltfläche [WEITER].



Hinweis: Das System sucht nach dem von Ihnen eingegebenen Text, und zwar unabhängig davon, wo er im Namen des Sonderziels enthalten ist. Wenn Sie beispielsweise das Wort „Park“ in das Suchfeld eingeben, erhalten Sie alle Sonderziele, deren Namen das Wort „Park“ enthalten, z. B. Park Run Cafe, Parkplatz des Einkaufszentrums, CafePark etc.

Sonderziel nach Stadt suchen

Tippen Sie auf die Schaltfläche [IN DER STADT].

Anfänglich ist der Name des zuvor gesuchten Bundeslandes ausgewählt. Wenn Sie das Bundesland ändern möchten, tippen Sie auf die Schaltfläche „Bundesland“.

Tippen Sie auf den Städtenamen, und wählen Sie anschließend die gewünschte Kategorie aus. Die Entfernung zum Sonderziel und die entsprechende Richtung werden auf der linken Seite angezeigt. Sie können die Ergebnisse nach Entfernung oder alphabetisch sortieren.

Sonderziel nach Telefonnummer suchen

Tippen Sie auf die Schaltfläche [TELEFON-NR.].

Anfänglich ist der Name des zuvor gesuchten Bundeslandes ausgewählt. Wenn Sie das Bundesland ändern möchten, tippen Sie auf die Schaltfläche „Bundesland“.

Geben Sie die Telefonnummer ein, und wählen Sie anschließend das Sonderziel aus der angezeigten Ergebnisliste aus.

Favoriten

Favoriten

Tippen Sie auf die Schaltfläche [FAVORITEN], um einen Favoriten als Ziel auszuwählen oder hinzuzufügen.

Sortieren: Sie können bestehende Favoriten nach Entfernung, nach alphabetischer Reihenfolge oder nach dem Erstellungsdatum sortieren.

Hinzufügen: Tippen Sie auf die Schaltfläche [HINZUFÜGEN], um einen Favoriten zur App hinzuzufügen.

Wenn Sie einen neuen Favoriten speichern, können Sie ihm zur späteren Erkennung einen beliebigen Namen geben.

Letzte Ziele

Letzte Ziele

Tippen Sie auf die Schaltfläche [LETZTE ZIELE], um eine Liste zuvor gesuchter Standorte anzuzeigen.

1. Tippen Sie im Menü auf [LETZTE ZIELE].

2. Eine Liste der letzten Ziele und der letzten Suchaufträge wird angezeigt.

3. Wählen Sie einen der in der Liste angezeigten Standorte aus, und tippen Sie anschließend auf die Schaltfläche [WEITER].



Sortieren: Sie können die Liste nach dem Erstellungsdatum oder der alphabetischen Reihenfolge sortieren.

Zuhause / Büro

Auf dem Bildschirm für die Einstellungen

können Sie eine Adresse für Ihr Zuhause und /oder Ihr Büro einrichten.

Einstellungen	Das Menü „Einstellungen“ kann über die untere Registerkarte des Hauptmenüs erreicht werden.

Wenn die entsprechenden Adressen eingerichtet wurden, können Sie eine Route nach Hause oder zu Ihrem Büro berechnen lassen, indem Sie im Hauptmenü einfach auf das jeweilige Symbol tippen.

Ins Büro fahren	Zur Büroadresse fahren
Nach Hause fahren	Zur Heimatadresse fahren

Aktueller Standort

Aktueller Standort

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um nähere Informationen über Ihren aktuellen Standort zu erhalten.

Sie benötigen ein gültiges GPS-Signal, um genaue und aktuelle Informationen zu Ihrem Standort zu erhalten.

Die folgenden Angaben werden aufgeführt:

- Nächste Adresse;
- Nächste Kreuzung;
- Längen- und Breitengrad;
- Karte Ihres aktuellen Standorts.

Sie können diesen Standort als Favoriten speichern.

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um die Karte so einzurichten, dass Ihr aktueller Standort genau in der Mitte angezeigt wird.

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um zu den Sonderzielen für Notfälle (wie beispielsweise Krankenhäuser oder Polizeistationen) zu gelangen.

Wählen Sie die Kategorie des gewünschten Notfallsonderziels aus. Die Navigation berechnet dann eine Route direkt zum nächsten Notfallsonderziel.

Koordinaten

Koordinaten

Geben Sie Koordinaten ein, um die Route zu einem genauen Standort auf der Karte zu berechnen.

Die Eingabe von Koordinaten umfasst zwei Schritte. Zunächst müssen Sie den Breitengrad und anschließend den Längengrad eingeben. Die Navigationsanwendung unterstützt mehrere Koordinatenformate. Wählen Sie das von Ihnen bevorzugte Format aus.

Schritt 1
Geben Sie den Breitengrad in einem der unterstützten Formate ein.



Schritt 2
Geben Sie den Längengrad in einem der unterstützten Formate ein.



Die Anwendung zeigt am oberen Rand des Bildschirms eine Karte des Standorts sowie eine Adresse, falls diese verfügbar ist.

Hinweis: Beachten Sie bitte die auf dem Bildschirm angezeigten Beispiele, um sicherzustellen, dass die von Ihnen eingegebenen Koordinaten ein gültiges Format haben.

Kartenansicht

Tippen Sie auf einen Punkt in der Karte, um diesen als Ziel auszuwählen. Die Adresse des von Ihnen gewählten Punkts wird in einem grauen Informationsfeld direkt über dem gewählten Punkt angezeigt.

Route: Sie können den Standort als Abfahrtspunkt, als Zwischenziel oder als Ziel hinzufügen.

Mehr: Tippen Sie auf die Schaltfläche [MEHR], um:

- Den Standort als Favoriten zu speichern oder
- Nach einem Sonderziel in der Nähe dieses Standorts zu suchen.

5. Anweisungen während der Fahrt

Nachdem Sie ein Ziel eingerichtet haben, berechnet das System eine Route. Sobald Sie beginnen, sich zu bewegen, verwendet das System die verfügbaren GPS-Informationen, um Ihren Standort in der Karte zu aktualisieren und Ihnen Fahranweisungen zu geben.

1	Markierte Route zum Ziel.	**3**	Gibt den nächsten Abbiegevorgang an.
2	Ihr aktueller Standort	**4**	Der Name der nächsten Straße, in die Sie abbiegen müssen.

Eine detailliertere Beschreibung aller Objekte in der Karte finden Sie im Abschnitt **FUNKTIONEN DES KARTENBILDSCHIRMS – FAHRANWEISUNGSMODI**

Spurführung

Die Spurführung hilft Ihnen, sich sicher auf Ihr nächstes Fahrmanöver vorzubereiten, indem sie die jeweilige Spur anzeigt, an die Sie sich halten sollten.

Die Spurführung wird unter dem Feld mit dem nächsten Straßennamen angezeigt. Der hervorgehobene weiße Pfeil gibt die richtige(n) Spur(en) an. Im unten abgebildeten Beispiel ist die Spur für Rechtsabbieger hervorgehoben. Dies ist die Spur, in der Sie sich für das nächste Fahrmanöver befinden sollten. Die anderen drei grau dargestellten Spuren führen geradeaus.



Straßenschilder

Die Straßenschilder bieten eine realistische Darstellung der tatsächlichen Straßenschilder an komplizierten Autobahnanschlussstellen. Wenn Sie sich einem Autobahnkreuz nähern, zeigt das Straßenschild Autobahnsymbole, die Richtung der Route sowie Informationen zum aktuellen Standort, zu Ausfahrten und zu Spuren an.



Das Straßenschild ersetzt an manchen Kreuzungen das normale Feld mit Informationen zum nächsten Straßennamen. Das hervorgehobene Schild mit weißen Pfeilen gibt die richtige(n) Spur(en) an. Im oben dargestellten Beispiel gibt es drei Spuren mit weißen Pfeilen, die anzeigen, dass Sie sich links halten sollten. Dies sind die Spuren, in denen Sie sich für das nächste anstehende Fahrmanöver befinden sollten. Die anderen beiden grau dargestellten Spuren im ausgegrauten Schild (auf der rechten Seite) verlassen die Autobahn. Beachten Sie bitte, dass Straßenschilder für einige, nicht jedoch für alle Anschlussstellen verfügbar sind.

Kreuzungs-Split-Modus

Der Kreuzungs-Split-Modus bietet – ganz ähnlich wie die Straßenschilder – eine realistische Darstellung der Autobahn, während Sie sich einer Anschlussstelle nähern. Der Kreuzungs-Split-Modus stellt die Spuren der Autobahn sowie Autobahnsymbole, Richtungen und Spureninformationen in einer geteilten Ansicht dar.



Der Kreuzungs-Split-Modus kann in den Display-Einstellungen ein- oder ausgeschaltet werden.

[Einstellungen] > [Display-Einstellungen] > [Anzeigemodus]. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt **DISPLAY-EINSTELLUNGEN**.

Beachten Sie bitte, dass Informationen zu Spurführung, Straßenschilder sowie Kreuzungs-Split-Modus-Ansichten für einige, jedoch nicht für alle Anschlussstellen verfügbar sind.

Turn-By-Turn (TBT)

Der Turn-By-Turn-Bildschirm bietet einen vereinfachten Führungsmodus. Auf diesen Bildschirm können Sie über [Menü] > [Meine Route] > [Turn-By-Turn] zugreifen.



Der Turn-By-Turn-Bildschirm zeigt ein vergrößertes Bild der anstehenden Fahrmanöver, sowie Text, der den nächsten Abbiegevorgang beschreibt.

Die verbleibende Entfernung bis zum nächsten Fahrmanöver wird durch den Entfernungsbalken auf der linken Seite angezeigt.

Das darauf folgende Fahrmanöver wird im oberen Bereich des Bildschirms in einem kleineren Bild mit entsprechendem Text angezeigt.

Abbiegeliste

Die Abbiegeliste zeigt eine vollständige Liste aller Fahrmanöver während der Reise. Auf diesen Bildschirm können Sie zugreifen, indem Sie im Turn-By-Turn-Bildschirm auf die Schaltfläche [LISTE] tippen (siehe oben).



Die jeweiligen Grafiken zeigen die „Entfernung von der aktuellen Position“ sowie den folgenden Straßennamen.

Gerät ausschalten, bevor das Ziel erreicht wurde.

Wenn Sie das Gerät ausschalten, bevor Sie das Ziel erreicht haben, erinnert die Navigationsanwendung Sie an das letzte Ziel, wenn sie erneut gestartet wird. Wenn Sie Ihre vorherige Route wiederherstellen möchten, wählen Sie die Schaltfläche [JA]. Wenn nicht, tippen Sie auf die Schaltfläche [NEIN].

Darüber hinaus werden Sie an alle Zwischenziele erinnert, die Sie während der Fahrt noch nicht erreicht haben. Sie können Zwischenziele sowie Ziele überprüfen, indem Sie auf [Menü] > [Meine Route] gehen.

6. Ihre Route verwalten

Routenplanungsoptionen können verwendet werden, um eine neue Route zu erstellen oder eine bestehende Route zu bearbeiten. Je nach Situation wird entweder die Schaltfläche „Route erstellen“ oder die Schaltfläche „Route bearbeiten“ angezeigt.

[Menü] > [Meine Route]



Route erstellen / Route bearbeiten: Die Option [Route erstellen] ist verfügbar, wenn noch keine Route bestimmt wurde. Die Option [Route bearbeiten] ist verfügbar, wenn bereits eine Route bestimmt wurde. Sie können diese Option verwenden, um Ihre bestehende Route zu bearbeiten.

Umleitung: Bietet Ihnen die Möglichkeit, einen Teil der Route oder eine Straßensperrung zu vermeiden oder ein Zwischenziel vorzugeben.

Simulationsmodus: Startet eine Fahrsimulation der Route.

Routenübersicht: Führt zum Routenübersichtsbildschirm.

Route anzeigen: Zeigt eine Übersichtskarte Ihrer gesamten Route an.

Turn-By-Turn: Zeigt einen vereinfachten Anweisungsmodus ohne Karte an.

Route löschen: Löscht die aktuelle Route.

Route erstellen

Diese Option ist verfügbar, wenn noch keine Route vorgegeben wurde.



- **Einen Standort zu Ihrer Route hinzufügen**

Tippen Sie auf die Schaltfläche [HINZUFÜGEN], um einen Standort zu Ihrer Route hinzuzufügen. Für kurze Routen können Sie bis zu fünf Zwischenziele hinzufügen.

- **Position des Standorts innerhalb der Route vorgegeben**

Der erste von Ihnen eingegebene Standort wird automatisch als Ziel festgelegt. Sie können einen weiteren Standort zu dieser Route hinzufügen, indem Sie auf die Schaltfläche [HINZUFÜGEN] tippen.

Wenn Sie einen zweiten Standort hinzufügen, wird dieser als Ziel festgelegt, und der vorherige Standort wird in die Startposition verschoben.

Anschließend hinzugefügte Standorte werden jeweils zum neuen Ziel, während zuvor hinzugefügte Standorte zu Zwischenzielen werden.





- **Route berechnen**

Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf die Schaltfläche [WEITER], um die Route zu berechnen.

Route bearbeiten

Diese Option ist nur verfügbar, wenn bereits eine Route vorhanden ist.



- **Einen Standort zu Ihrer Route hinzufügen**

Tippen Sie auf die Schaltfläche [HINZUFÜGEN], um einen weiteren Standort zu Ihrer Route hinzuzufügen.

- **Position des Standorts innerhalb der Route vorgegeben**

Der erste von Ihnen eingegebene Standort wird automatisch als Ziel festgelegt. Sie können einen weiteren Standort zu dieser Route hinzufügen, indem Sie auf die Schaltfläche [HINZUFÜGEN] tippen.

Wenn Sie einen zweiten Standort hinzufügen, wird dieser als Ziel festgelegt, und der vorherige Standort wird in die Startposition verschoben.

Anschließend hinzugefügte Standorte werden jeweils zum neuen Ziel, während zuvor hinzugefügte Standorte zu Zwischenzielen werden.

- **Ein Sonderziel in der Nähe eines Standorts finden**

Wählen Sie einfach den Standort aus, und gehen Sie dann auf [In Karte anzeigen] > [Mehr] > [Sonderziel in der Nähe suchen]. Nachdem Sie das Sonderziel ausgewählt haben, wird es zu Ihrer Route hinzugefügt.

- **Route berechnen**

Wenn Sie mit der Änderung der Route fertig sind, tippen Sie auf die Schaltfläche [WEITER], um die Route zu berechnen.

Umleitung

Diese Funktion wird für die Bearbeitung Ihrer Route verwendet. Nachdem Sie Ihre Routeneinstellungen bearbeitet haben, berechnet die Navigationsanwendung automatisch eine neue Route.



<Liste des Umleitungsmenüs>

< Teil der Route vermeiden>



< Straßenabschnitt vermeiden>

Sie können Ihre Route folgendermaßen ändern:

- **Teil der Route vermeiden**

Einen Umweg fahren, um einen Teil der bestehenden Route zu vermeiden.

- **Straßenabschnitt vermeiden**

Einen Umweg fahren, um einen Straßenabschnitt zu vermeiden. Als Länge des Straßenabschnitts können Sie 100 Fuß, 300 Fuß, 500 Fuß, 1 Meile, 2 Meilen oder 3 Meilen angeben. Wenn Sie beispielsweise aufgrund einer Baustelle oder eines Autounfalls vor Ihnen in einen Stau geraten, können Sie die jeweilige Entfernung zum Hindernis eingeben. Die Navigationsanwendung berechnet dann eine Umleitung, um diesen Straßenabschnitt zu umfahren.

- **Originalroute neu berechnen**

Über diese Schaltfläche können Sie die Originalroute neu berechnen, indem Sie zuvor eingegebene Umleitungen oder sonstige Änderungen entfernen.

Routenübersicht

Die Routenübersicht ist über den Bildschirm ‚Meine Route' verfügbar. Auf diesem Bildschirm können Sie Routeninformationen wie beispielsweise die Gesamtentfernung, Angaben zur Zeit, etc., überprüfen.

Vermeidungen: Neue Route mit Vermeidungsoptionen wie Kehrtwenden, Mautstraßen, etc. berechnen.

<Benzinkosten> stellt eine Kostenschätzung für Ihre Fahrt dar. Benzinpreise und Angaben zum Kraftstoffverbrauch Ihres Fahrzeugs können angepasst werden, indem Sie auf [Menü] > [Einstellungen] > [Zielführungseinstellungen] > [Kraftstoffeinstellungen] gehen.

7. Verkehr

Die Funktion für Live-Verkehrsdaten liefert BringGo aktuelle Verkehrsinformationen in Echtzeit. Die Live-Verkehrsdaten umfassen detaillierte Ereignisberichte sowie die Möglichkeit, eine neue Route berechnen zu lassen, um Störungen zu vermeiden.

Für den Verkehrsdienst ist eine aktive Internetverbindung erforderlich, um die Verkehrsdaten herunterladen zu können.

BringGo ist nicht für die Fehlerfreiheit der Verkehrsdaten verantwortlich. Die Anwendung erhält Verkehrsdaten von einem Anbieter von Verkehrsinformationen und zeigt diese Informationen in der App an. Bitte achten Sie auf Änderung der Verkehrsbedingung oder auf Ereignisse, die möglicherweise nicht von diesem Dienst gemeldet wurden.

Verkehr

Tippen Sie auf diese Schaltfläche im unteren Bereich des Hauptmenüs, um auf Verkehrsdaten zuzugreifen.

Status der Verbindung zum Verkehrsinformationsdienst

Ein farbkodiertes Verkehrsstatussymbol in der Hauptkarte gibt den Status der Verbindung zum Verkehrsinformationsdienst an. Die jeweilige Bedeutung können Sie der nachfolgenden Tabelle entnehmen.

Symbol für Verkehrsdienststatus	Bedeutung
	Das **graue** Symbol bedeutet, dass der Verkehrsdienst nicht verfügbar ist. Überprüfen Sie bitte, ob Ihr Smartphone über eine Internetverbindung verfügt und ob der Verkehrsdienst in den Einstellungen eingeschaltet ist.
	Das **grüne** Symbol bedeutet, dass Sie eine aktive Verbindung zum Verkehrsinformationsdienst haben und dass für Ihre Route keine Verkehrsereignisse vorliegen.
	Das **gelbe** Symbol bedeutet, dass Sie eine aktive Verbindung zum Verkehrsinformationsdienst haben und dass für Ihre Route Verkehrsereignisse vorliegen.
	Das **rote**, sich drehende Symbol bedeutet, dass Verkehrsinformationen derzeit heruntergeladen werden.

Verkehrsereignisse auf der Route



1	Die Verkehrsleiste ein- oder ausklappen	**4**	Entfernung vom aktuellen Standort
2	Ausmaß der Verkehrsstörung	**5**	Symbol für den Verkehrsdienststatus (tippen Sie hierauf, um detaillierte Informationen zum Verkehr aufzurufen)
3	Verkehrsereignis	**6**	Geschätzte Verzögerung

Wenn ein Verkehrsereignis (wie beispielsweise eine Straßensperrung) auf Ihrer Route auftritt, ändert sich die Farbe des Symbols für den Verkehrsdienststatus in der Hauptkarte. Das Symbol wird gelb, und die Verkehrsleiste wird angezeigt. Die Zahl in der Mitte des Symbols stellt die Anzahl der Verkehrsereignisse auf Ihrer Route dar. Darüber hinaus erklingt jedes Mal, wenn ein neues Ereignis empfangen wird, das Ihre Route betrifft, ein Ton.

Im oben abgebildeten Beispiel wurden zwei Ereignisse für die Route gemeldet.

Wenn dieses Ereignis bzw. diese Ereignisse voraussichtlich zu einer Verzögerung führen, wird auf der linken Seite des Symbols für den Verkehrsdienststatus ein Feld angezeigt, in dem die geschätzte Verzögerung angegeben wird.

Sie können nähere Detailinformationen zu diesem Verkehrsereignis bzw. die Option zur Vermeidung dieser Ereignisse aufrufen, indem Sie einfach auf das Symbol für den Verkehrsstatus tippen. Hierdurch wird für das jeweilige Ereignis der Bildschirm mit Dateiangaben zum Verkehr aufzurufen.

Die Verkehrsleiste wird 30 Sekunden lang angezeigt, wenn für Ihre Route ein Ereignis eintritt oder aktualisiert wird. Sie können die Verkehrsleiste ein- oder ausblenden, indem Sie einfach auf den Pfeil neben der Zeitverzögerung tippen.

Verkehrskarte

Die Verkehrskarte ist eine Landkarte, in der Informationen zum Verkehrsfluss sowie zu Verkehrsereignissen dargestellt sind. Die Verkehrsereignissymbole weisen auf den jeweiligen Typ des Verkehrsereignisses hin.

Auf der Verkehrskarte im kleineren Maßstab (herausgezoomt) werden Informationen zum Verkehrsfluss angezeigt. Bei diesem Maßstab sind Symbole zu Verkehrsereignissen ausgeschaltet, so dass Sie die Verkehrskarte klar sehen können.

Auf den Karten mit größerem Maßstab (herangezoomt) werden die Symbole zu Verkehrsereignissen gemeinsam mit dem Verkehrsfluss angezeigt. Sie können auf jedes Symbol für ein Verkehrsereignis tippen, um nähere Detailinformationen zum Ereignis zu erhalten.

Tippen Sie auf die Schaltfläche „Aktualisieren“, um aktuelle Verkehrsinformationen abzurufen.

Verkehrsfluss

Die Verkehrskarte enthält Informationen zum Verkehrsfluss. Die Farbe der Linie (gelb, rot oder schwarz) stellt die Geschwindigkeit dar, in der der Verkehr fließt.

Die violette Linie stellt das Ausmaß eines Ereignisses dar (d.h. wo es beginnt und endet) und bedeutet, dass der Verkehr normal fließt.

Farbe	Bedeutung	Geschwindigkeitsbereich
	Schnell	Normal
	Langsam	23-40 mph (36-64 km/h)
	Zäh fließend	0-22 mph (1-35 km/h)

Stauereignisse werden in der Verkehrsliste angezeigt.

Ein Dreieck mit diesen Farben wird in der Liste links vom Verkehrssymbol angezeigt. Nähere Einzelheiten hierzu finden Sie im Abschnitt <Verkehrsliste>.

Verkehrsdetails

Es kann vorkommen, dass Sie nähere Informationen über ein bestimmtes Verkehrsereignis benötigen. Wenn Sie sich auf dem Bildschirm mit der Verkehrskarte oder in der Verkehrsliste befinden, tippen Sie einfach auf ein beliebiges Ereignis, um detaillierte Informationen aufzurufen.



1	Symbol für Verkehrsereignis. Das Symbol wird zu Beginn des Ereignisses platziert.	**6**	Symbol für Verkehrsereignis. In diesem Beispiel bedeutet das Symbol „Spurverengung“.
2	Weiter und Zurück. Sie können durch die Liste der Verkehrsereignisse blättern.	**7**	Ausführliche Beschreibungen des Verkehrsereignisses.
3	Vermeiden / Abbrechen. Tippen Sie auf [VERMEIDEN], um eine neue Route zu berechnen, die das Verkehrsereignis umfährt. Sie können nur Verkehrsereignisse vermeiden, die sich auf Ihrer Route befinden. Die Schaltfläche [ABBRECHEN] wird nur für Ereignisse angezeigt, für die Sie BringGo angewiesen haben, diese zu vermeiden. Tippen Sie auf [ABBRECHEN], um die Vermeidungsbedingung für dieses Ereignis zu entfernen. Dies bedeutet, dass BringGo nicht mehr versuchen wird, dieses Ereignis zu vermeiden.	**8**	Straße, Richtung, Anfangs- und Endkreuzungen des Ereignisses.
4	Zeitpunkt, zu dem die Verkehrsmeldung erhalten oder aktualisiert wurde.	**9**	Die in Magenta dargestellte Linie zeigt das „Ausmaß“ des Verkehrsereignisses. Die Pfeilspitze befindet sich am Ende des Ereignisses und zeigt die Richtung des Verkehrsflusses an.
5	Entfernung zum Verkehrsereignis.		

Verkehrsliste

Verkehrsmeldungen sind in zwei Gruppen eingeteilt:

- **Auf meiner Route:** Verkehrsereignisse auf Ihrer berechneten Route. Sie können nur Verkehrsereignisse vermeiden, die sich auf Ihrer Route befinden.
- **Alle Nachrichten:** Verkehrsereignisse, die sich innerhalb eines Umkreises von 50 Kilometern um den Standort ihres Fahrzeugs herum befinden. Diese Liste umfasst auch die Ereignisse auf Ihrer Route. Für Ereignisse, die sich nicht auf Ihrer Route befinden, ist die Option „Vermeiden“ nicht verfügbar.



Verkehrsereignisklassen

Verkehrsmeldungen sind nach Klassen organisiert, und jede Klasse hat einen eigenen Namen und ein eigenes Symbol. Dieses Symbol wird neben jedem Ereignis in der Liste, der Detailübersicht und der Karte angezeigt.

Class	On Route	Off Route	Avoided
Danger			
Poor visibility			
Slippery roads			
Heavy winds			
Severe weather			
Accident			
Road closed			
Stationary traffic			
Queuing traffic			
Delays			
Restrictions			
Road construction			
Information			

Die Verkehrsereignissymbole sind farbcodiert, um ihren Status anzuzeigen:

- Auf Route: Diese rot-gelben Symbole werden nur für Ereignisse auf Ihrer Route angezeigt. Diese Meldungen sind in der Liste „Auf Route“ aufgeführt.
- Außerhalb der Route: Diese rot-weißen Symbole zeigen Ereignisse, die sich nicht auf Ihrer Route befinden. Diese Meldungen sind in der Liste „Alle Meldungen“ aufgeführt.
- Vermieden: Dieses Symbol wird angezeigt, um darzustellen, dass ein Ereignis vermieden wurde. Wenn vermiedene Ereignisse ausgewählt werden, kann die

Vermeidungsanweisung storniert werden. Dann werden sie nicht mehr aus der Route ausgeschlossen.

Verkehrseinstellungen



Verkehrsdaten verwenden

Wählen Sie diese Option aus, um den Verkehrsdienst ein- oder auszuschalten.

Einstellungen für Verkehrsereignisse

Verkehrsinformationen können für bestimmte Verkehrsereignisklassen ein- oder ausgeschaltet werden. Die folgenden Optionen sind verfügbar:

- Anzeigen: Diese Verkehrsereignisklasse in der Karte/Liste etc. anzeigen.
- Klang: Einen hörbaren Ton erklingen lassen, wenn eine Meldung aus dieser Verkehrsereignisklasse für meine Route empfangen wird.

Wenn Sie das Häkchen bei <Anzeigen> für eine bestimmte Klasse entfernen, erhalten Sie keine Benachrichtigungen mehr über Ereignisse innerhalb dieser Klasse. Nähere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt über Verkehrsereignisklassen.

Aktualisierungsintervall

Wählen Sie aus, wie häufig die Verkehrsdaten aktualisiert werden sollen.

8. ECO

ECO

Tippen Sie auf diese Schaltfläche im unteren Bereich des Hauptmenüs, um auf ECO zuzugreifen

Reichweitenprognose*

Der Bildschirm Reichweitenprognose verwendet Informationen Ihres Fahrzeugs, um zu schätzen, wie weit das Fahrzeug gefahren werden kann, bis der Kraftstoff ausgeht. Die geschätzte Mindestreichweite wird grün dargestellt, die mittlere Reichweite in gelb und die maximale geschätzte Reichweite in rot.



* Beachten Sie bitte, dass diese Funktion nur für bestimmte Fahrzeugmodelle verfügbar ist. Bei der Reichweitenschätzung handelt es sich lediglich um eine Annäherung, die falsch sein kann.

Kraftstoffstatus*

Der Bildschirm „Kraftstoffstatus“ zeigt Informationen über den aktuellen Kraftstoffstatus Ihres Fahrzeugs an.

Nächste Tankstelle: Liefert eine Liste der nächstgelegenen Tankstellen-Sonderziele.

9. Einstellungen

Über diesen Bildschirm können Sie die Einstellung der Navigationsanwendungen individuell anpassen.

Nachfolgend sehen Sie eine Beschreibung der einzelnen Optionen:

Display-Einstellungen	Steuert die Display-Einstellungen der Kartenansicht.
Zielführungseinstellungen	Steuert die Einstellungen für die Zielführungsansagen.
Fahrzeugeinstellung	Vorgabe der Fahrzeugeigenschaften.
Routenplanungsoptionen	Änderung von Routenplanungsoptionen für das Gesamtsystem.
Zuhause	Heimadresse einrichten.
Büro	Büroadresse einrichten.
Verkehrseinstellungen	Einstellungen für Verkehrsinformationen.

Display-Einstellungen

Display-Einstellungen	Steuert die Display-Einstellungen der Kartenansicht.



Farbmodus: Einrichtung des Farbmodus von Karten als „Tag“, „Nacht“ oder „Automatisch“. Bei Auswahl von „Automatisch“ bestimmt die Navigationsanwendung automatisch, ob der Tag- oder Nachtmodus angezeigt werden soll.

Kartenfarben: Änderung der Kartenfarbe.

Kartenausrichtung: Änderung der Kartenausrichtung, entweder „Fahrtrichtung oben“, „Norden oben“ oder „3D-Ansicht“.

Ansichtsmodus: Kreuzung Split-Modus ein- und ausschalten.

Kartenbeschriftung: Bestimmung, welche Beschriftungen in der Karte angezeigt werden sollen.

Autosymbol: Änderung des in der Hauptkarte verwendeten Autosymbols.

Farbmodus

Auswahl des Farbmodus von Karten als „Tag“, „Nacht“ oder „Automatisch“.



Tag: Farbmodus für den Tag.

Nacht: Farbmodus für die Nacht.

Automatisch: Kartenfarbe automatisch ändern.

Kartenfarben

Sie können die Kartenfarbe beliebig ändern. Indem Sie die Kartenbilder berühren, können Sie die Farbe des Kartenbildschirms für den Tag oder die Nacht Ihren Wünschen entsprechend anpassen. Tippen Sie anschließend auf die Schaltfläche [OK].



Farbe für Tag: Wählen Sie eine Farbe aus, in der der Kartenbildschirm tagsüber angezeigt werden soll.

Farbe für Nacht: Wählen Sie eine Farbe aus, in der der Kartenbildschirm nachts angezeigt werden soll. Eine dunkle Kartenfarbe wird verwendet, um eine Blendung zu vermeiden und die Belastung der Augen während der Fahrt zu reduzieren.

Kartenausrichtung

Sie können die Kartenausrichtung ändern, und zwar in entweder „Fahrtrichtung oben“, „Norden oben“ oder „3D-Ansicht“.



Fahrtrichtung oben: Die Fahrtrichtung des Fahrzeugs ist immer oben.

Norden oben: Der Kartenbildschirm ist fixiert, so dass Norden immer oben ist.

3D-Ansicht: Dreidimensionaler Modus „Fahrtrichtung oben“.

Ansichtsmodus

Sie können den Kreuzungs-Split-Modus ein- oder ausschalten.



Kreuzung Split-Modus: Nähere Informationen über diese Funktion finden Sie im Abschnitt ANWEISUNGEN WÄHREND DER FAHRT

Kartenbeschriftung

Sie können einige Beschriftungen in der Karte ein- und ausschalten. Wählen Sie die Optionen aus, die auf dem Kartenbildschirm angezeigt werden sollen, und tippen Sie anschließend auf die Schaltfläche [OK], um diese Einstellungen für den Kartenbildschirm zu übernehmen.



Straßennamen: Den Straßennamen in der Karte anzeigen oder ausblenden.

Favoriten-Symbole & -Namen: Symbole und Namen von Orten, die Sie als Favoriten gespeichert haben.

Sonderziel-Symbole & -Namen: Indem Sie auf diese Schaltfläche tippen, können Sie Sonderziele nach Kategorietype anzeigen oder ausblenden. Sie können bestimmen, dass nur die von Ihnen gewünschten Sonderzieltypen angezeigt werden, beispielsweise Restaurants, Tankstellen, etc.

Autosymbol

Änderung des in der Hauptkarte angezeigten Autosymbols.

Zielführungseinstellungen

Zielführungseinstellungen	Steuert die Einstellungen für die Zielführungsinformationen.

Tempolimit: Steuerung der Symbole und Warnmeldungen zum Tempolimit.

Automatischer Zoom: Hierüber können Sie den automatischen Zoom für Kreuzungen oder Geschwindigkeiten einrichten.

Kraftstoffeinstellungen: Einrichtung des Kraftstofftyps, der Benzinpreise und des Kraftstoffverbrauchs des Fahrzeugs.

Sprachansagen-Lautstärke: Steuerung der Lautstärke der Sprachansagen.

Tempolimit:

Tempolimit: Steuerung der Symbole und Warnmeldungen zum Tempolimit. Die Kartendaten enthalten für einige Straßen, nicht jedoch für alle, Informationen zum Tempolimit.

Diese Informationen sind in der Regel für Autobahnen und andere Hauptstraßen verfügbar. Zu Ihrer Bequemlichkeit entsprechen die jeweiligen Einheiten für das Tempolimit, d.h. Meilen oder Kilometer, der jeweiligen Systemeinstellung.

Tempowarnung: Ein Warnton erklingt, wenn das Tempolimit überschritten wird.

Tempowarnungs-Toleranz: Anhand der Tempowarnungs-Toleranz kann die erklingende Tempowarnung angepasst werden. Wenn die Tempowarnungs-Toleranz beispielsweise auf 5 km/h eingestellt ist und das Tempolimit 60 km/h beträgt, wird der Fahrer gewarnt, wenn das Fahrzeug schneller als 65 km/h fährt.

Auf Karte anzeigen: Bestimmt, wie das Tempolimitschild in der Hauptkarte angezeigt werden soll:

- Immer: Das Tempolimitschild wird immer in der Karte angezeigt, wenn es verfügbar ist.
- Nur bei Überschreitung des Tempolimits: Es wird nur angezeigt, wenn das Tempolimit überschritten wird. Diese Steuerung ist von der Tempowarnungs-Toleranz unabhängig.
- Niemals: Das Tempolimitschild wird niemals in der Hauptkarte angezeigt.

Automatischer Zoom

Sie können den automatischen Zoom bei Kreuzungen sowie in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit ein- und ausschalten.

Nach Geschwindigkeit: Der Maßstab der Karte wird in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit des Fahrzeugs automatisch angepasst. Der Maßstab der Karte wird verkleinert, wenn Ihre Geschwindigkeit steigt, beispielsweise wenn Sie auf einer Autobahn schnell fahren. Der Maßstab der Karte verringert sich, wenn Sie langsamer werden, beispielsweise wenn Sie sich einer Kreuzung nähern.

Bei der Kreuzung: Bei der nächsten Kreuzung, an der ein Fahrmanöver erforderlich ist, automatisch auf einen bestimmten Kartenmaßstab herein- oder herauszoomen.

Niveaus: Wählen Sie das Niveau des Kartenmaßstabs aus, auf das automatisch gezoomt werden soll.

Kraftstoffeinstellungen

Hier können Sie aktuelle Benzinpreise eingeben und Verbrauchsschätzungen für Ihr Fahrzeug anpassen.

Einstellungen für Kraftstoffinformationen



Kraftstofftyp: Hier können Sie die Art des Kraftstoffs eingeben, den Ihr Fahrzeug verwendet.

Benzinpreis: Kraftstoffpreise schwanken während des ganzen Jahres. Über diese Einstellung können Sie Kraftstoffpreise gemäß den aktuellen Preisen anpassen. Die Kraftstoffpreise können entweder „pro Gallone (USA)“ oder „pro Liter“ eingegeben werden.

Die Schätzung für die Kraftstoffkosten Ihrer Reise werden auf dem Bildschirm „Routenübersicht“ angezeigt. Auf diesen Bildschirm können Sie über [Menü] > [Meine Route] > [Routenübersicht] zugreifen.

Hinweis: Beachten Sie bitte, dass die tatsächlichen Kraftstoffkosten in Abhängigkeit von anderen Faktoren, die sich auf den Kraftstoffverbrauch auswirken, schwanken können. Hierzu zählen beispielsweise: das Fahrerverhalten, die Fahrbedingungen, der Wartungsstand des Fahrzeugs, Kraftstoffeigenschaften und das Wetter. Bei der Kostenschätzung handelt es sich lediglich um eine Schätzung der Kraftstoffkosten. Andere Kosten, wie zum Beispiel Mautgebühren, sind in der Berechnung nicht berücksichtigt.

Einstellungen für Kraftstoffverbrauch

Benzin-RW-Reserve: Auf dem Bildschirm für die Auswahl verschiedener Routen befindet sich neben jedem Routentyp ein Kraftstoffsymbol, das eine Schätzung anzeigt, ob genügend Kraftstoff für die Fahrt vorhanden ist. Sie können außerdem eine Benzin-Reichweitenreserve einrichten, um sicherzustellen, dass Sie bei Ankunft an Ihrem Ziel noch über eine ausreichende Kraftstoffreserve verfügen.

Verbrauch: Über den Bereich Verbrauch können Sie den Kraftstoffverbrauch Ihres Fahrzeugs einstellen. Dieser Kraftstoffverbrauch wird dann zur Berechnung der Kostenschätzung für Ihre Reise verwendet.

Die meisten modernen Fahrzeugen liefern Angaben zu Kraftstoffverbrauch, in denen die Kraftstoffeffizienz des Fahrzeugs beschrieben ist.

Der Kraftstoffverbrauch des Fahrzeugs wird normalerweise über zwei Schätzungen zur Kraftstoffeffizienz ausgedrückt:

- **Stadt**: Bezieht sich auf Fahrten in der Stadt sowie im Stop-and-Go-Verkehr zu Stoßzeiten. Bei Fahrten in der Stadt wird normalerweise mehr Kraftstoff verbraucht als auf der Autobahn.
- **Landstraßen**: Bezieht sich auf gemischte Fahrten auf Landstraßen und Autobahnen, die für längere Reisen in frei fließendem Verkehr typisch sind.

Sprachansagen-Lautstärke

Über diese Einstellung können Sie die Lautstärke der Sprachansagen steuern.



Lautstärke erhöhen: Drücken Sie die Schaltfläche [+], um die Lautstärke der Sprachansagen zu erhöhen.

Lautstärke verringern: Drücken Sie die Schaltfläche [-], um die Lautstärke der Sprachansagen zu verringern.

Fahrzeugeinstellung

Fahrzeugeinstellung	Einrichtung der Eigenschaften Ihres Fahrzeugs für die Reichweitenprognose.

Fahrzeugart: Wählen Sie entweder Coupé/Limousine, Fließheck/Wagen oder LKW/SUV aus.

Fahrzeuggröße: Wählen Sie entweder klein, mittel oder groß aus.

Fahrzeugradart: Wählen Sie entweder Frontantrieb, Heckantrieb oder Allradantrieb aus.

Diese Einstellung wird verwendet, um die Definition der Eigenschaften Ihres Fahrzeugs für die Reichweitenprognose zu unterstützen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt **ECO**

Routenplanungsoptionen

Routenplanungsoptionen	Änderung von Routenplanungsoptionen für das System.

Routenoptionen:

- Wählen Sie die Option „Schnellste Route“ aus, um die schnellster Route zu berechnen.
- Wählen Sie die Option „Kürzeste Route“ aus, um die kürzeste Route zu berechnen.
- Wählen Sie die Option „Eco-Route“ aus, um die kraftstoffsparendste Route zu berechnen.

Mehrere Routen anzeigen: Über diese Einstellung kann die Anzeige mehrerer Routen ein- und ausgeschaltet werden.

Nähere Informationen zur Auswahl verschiedener Routen finden Sie im Abschnitt **DARÜBER HINAUS WERDEN** erreicht haben. Sie können Zwischenziele sowie Ziele überprüfen, indem Sie auf [Menü] > [Meine Route] gehen

.

Vermeidungen: Tippen Sie auf die Schaltfläche [VERMEIDUNGEN], um Vermeidungen wie Kehrtwenden, Mautstraßen, Autobahnen, Fähren, nicht gepflasterte Straßen oder Tunnel einzurichten.

Zuhause und Büro

Hier können Sie eine Adresse für Ihr Zuhause und/oder Ihr Büro einrichten.

Büro	Einrichtung Ihrer Büroadresse.
Zuhause	Einrichtung Ihrer Heimadresse.

Wenn die Adressen eingerichtet wurden, können Sie eine Route nach Hause oder zu Ihrem Büro berechnen lassen, indem Sie im Hauptmenü einfach auf das jeweilige Symbol tippen.

Verkehrseinstellungen

Verkehrseinstellung	Einstellungen für Verkehrsinformationen.

Nähere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt **VERKEHR**

Navigation beenden

Beenden

Die Navigationsanwendung beenden.

Tippen Sie auf die Schaltfläche [Beenden], um die Navigationsanwendung vollständig zu schließen.

10. Wechsel zwischen den Apps für West- und Osteuropa

Apps wechseln

Um zwischen den BringGo-Apps für Westeuropa und Osteuropa zu wechseln, müssen Sie die laufende App zunächst beenden und dann die andere App starten.

Wenn Sie beispielsweise gerade die BringGo-App für Westeuropa verwenden und zur BringGo-App für Osteuropa wechseln möchten, gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

Schritt 1: Tippen Sie in den Einstellungen auf die Schaltfläche [Beenden], um die BringGo-App für Westeuropa vollständig zu schließen.

Schritt 2: Tippen Sie auf [APPS] oder [SMARTPHONE-LINK], und tippen Sie anschließend auf das andere [BRINGGO]-Symbol, um den Navigationsdienst zu starten.

Beachten Sie bitte, dass sowohl BringGo Westeuropa als auch BringGo Osteuropa auf dem Smartphone installiert sein muss, um zwischen den Apps wechseln zu können.

11. Benutzerinformationen und Vorsichtsmaßnahmen

1. EnGIS ist nicht für Unfälle verantwortlich, die während der Verwendung unserer Software auftreten.

2. Die vorgeschlagene Route und die Sprachanweisungen können von den tatsächlichen Verkehrs- und Straßenbedingungen abweichen. Fahren Sie bitte sicher, und halten Sie sich an die Verkehrsregeln.

3. In diesem Handbuch abgedruckte Abbildungen von Kartenbildschirmen und Informationen zur Benutzeroberfläche entsprechen aufgrund möglicher Zusatzfunktionen oder Änderungen nicht unbedingt dem tatsächlich dargestellten Bildschirm. In diesem Handbuch abgedruckte Display-Farben können aufgrund des Herstellungsprozesses und der Druckfarben von der tatsächlichen Farbe auf dem Bildschirm Ihres Geräts abweichen. EnGIS gewährleistet nicht, dass dieses Dokument fehlerfrei ist.

4. Um eine Störung des GPS-Signals zu verhindern, achten Sie bitte darauf, dass Sie sich im Freien befinden und dass die GPS-Antenne freie Sicht zum Himmel hat.

5. Wenn Sie sich in einem städtischen Bereich befinden, wo Gebäude eng beieinander stehen, kann dies zu einer Störung des Empfangs von GPS-Signalen führen. Es ist nicht möglich, GPS-Signale in einem Tunnel, in einer Tiefgarage oder in geschlossenen Räumen zu empfangen.

6. Stellen Sie keine Objekte in die Nähe der GPS-Antenne, da dies den Empfang des GPS-Signals stören kann.

7. Einige speziell beschichtete Windschutzscheiben, wie zum Beispiel wärmereflektierende Windschutzscheiben, blockieren möglicherweise den Empfang von GPS-Signalen.

8. Stellen Sie keine elektronischen Geräte mit starken abstrahlen elektromagnetischen Wellen, wie beispielsweise Funkwellensender, in der Nähe der GPS-Antenne auf.

9. Durch das Wetter und atmosphärische Bedingungen kann der Empfang von GPS-Signalen beeinträchtigt werden.

10. Bedienen Sie Ihr Gerät nicht während der Fahrt. Fahren Sie bitte vorsichtig, und achten Sie genau auf den Verkehr um Sie herum sowie auf Fußgänger. Achten Sie stets auf eine sichere Fahrweise.

11. Dieses Produkt ist darauf ausgelegt, ein sicheres Fahrverhalten zu unterstützen. Sie erhalten gegebenenfalls Warnmeldungen zu ihrer Geschwindigkeit, die Ihnen helfen, Ihr Tempo im Blick zu behalten. EnGIS übernimmt keinerlei Haftung, wenn Sie bei Verwendung dieser Software Bußgelder aufgrund von Geschwindigkeitsüberschreitungen oder Punkte auf Ihren Führerschein erhalten. EnGIS garantiert weder ausdrücklich noch stillschweigend die Genauigkeit der Daten, die in dieser Datenbank enthalten sind.

12. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können sich ohne Vorankündigung ändern. EnGIS Technologies, Inc. behält sich das Recht vor, Änderungen an der Navigationsanwendung vorzunehmen oder den Inhalt dieses Dokuments zu ergänzen, ohne hierbei verpflichtet zu sein, eine Organisation oder Benutzer von diesen Änderungen in Kenntnis zu setzen.

12. Urheberrecht

1. Das Urheberrecht und die Rechte am geistigen Eigentum an allen von EnGIS Technologies, Inc. verfassten Dokumenten verbleiben bei EnGIS Technologies, Inc.

2. EnGIS Technologies, Inc. hält das Urheberrecht und die Rechte am geistigen Eigentum an unserer Software und unseren Dokumenten, einschließlich dieses Handbuchs, und die Verwendung des Produkts unterliegt der Lizenzvereinbarung. Die Lizenz umfasst Beschränkungen der Produktgarantie und der Haftung, und spezielle Angelegenheiten können im Gespräch mit einem entsprechend befugten Unternehmensvertreter geklärt werden.

3. Die Marke „BringGo" befindet sich im Besitz von EnGIS Technologies, Inc. und ist ein eingetragenes Markenzeichen.

4. Alle Namen sind Markenzeichen und/oder eingetragene Markenzeichen ihrer jeweiligen Eigentümer. Ein nicht genehmigter Verstoß gegen Eigentumsrechte ist unzulässig.

5. Bei den folgenden unter (A) aufgeführten Inhalten handelt es sich um eigene Technologien und das Eigentum von EnGIS Technologies, Inc. Ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch EnGIS Technologies, Inc. dürfen Sie diese Technologie bzw. dieses Eigentum wieder gänzlich noch teilweise für einen gewerblichen Zweck verwenden oder durch Dritte verwenden lassen oder auf irgendeine Weise kopieren, übertragen, veröffentlichen, in einem Wiederherstellungssystem speichern, in andere Sprachen übersetzen (veröffentlichen), vertreiben oder verbreiten.

(A)

1. Unsere Navigationssoftware

2. Die Inhalte des Handbuchs

3. Alle Symbole und Abbildungen im Zusammenhang mit unserer Navigation

4. Alle Designs (Bildschirmzusammensetzung, Bildschirmanordnung, Bildschirmfarbe, Bildschirmdesign) im Zusammenhang mit unserer Navigation.

Navigationssoftware

© 2013 EnGIS Technologies, Inc.

Besuchen Sie die offizielle Website unter www.bringgo.com.

(B)

Datenquellen

©2013 NAVTEQ. Alle Rechte vorbehalten.

Verkehrsinformationen

Verkehrsinformationen von INRIX © 2013. Alle Rechte von INRIX, Inc. vorbehalten.

Text in Sprache (TTS)

Copyright © DIOTEK, SVOX TTS

Datenquellen und Softwarekomponenten

Datenquellen und Softwarekomponenten sind im Bildschirm „Info" der Navigationsanwendung aufgeführt. Gehen Sie hierfür auf **Menü > Einstellungen > Info.**

13. Kontakt

Sollten Sie Probleme oder Schwierigkeiten mit unserer Software haben, ziehen Sie bitte den Abschnitt unserer Website mit häufig gestellten Fragen und Antworten zurate. Wir werden Ihnen so bald wie möglich Support bieten.

Website: www.bringgo.com

E-Mail: support@engistech.com